

Guide d'accessibilité pour Prodigi Windows

Caractéristiques d'accessibilité		
Fonctionnalité	Description	
Configuration de l'accessibilité	Pour accéder aux paramètres d'accessibilité de Windows pour configurer la couleur et la taille du pointeur de la souris, l'apparence du curseur de texte, etc. Réglages → Système → Accessibilité.	
Dispositifs d'accès alternatifs	Prise en charge de la navigation à l'aide de raccourcis clavier, de la souris, de l'écran tactile et de dispositifs d'accès alternatifs tels que des commutateurs d'accessibilité.	
Autofocus	Effectuer automatiquement la mise au point sur les documents ou les objets, avec la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller la mise au point. Double-tapez ou cliquez dans la loupe (en direct).	
Contraste des couleurs personnalisable	Sélectionner parmi 24 combinaisons de couleurs et de contrastes pour s'adapter aux différentes préférences visuelles. Réglages → Interface utilisateur.	
Affichage à contraste élevé	Améliorer la clarté visuelle et le confort en rendant le texte et les images plus lisibles pour les personnes malvoyantes. Passez d'une vue en couleur à une vue en couleurs positive ou en couleurs négative en balayant le doigt ou en cliquant et glissant le pointeur de souris sur la droite de l'écran.	
Lecture en surbrillance	Affiche un cadre positif-négatif autour de chaque mot prononcé tout en utilisant la synthèse vocale pour aider à maintenir la concentration. Loupe et fichiers → Réglages.	
Couleur du localisateur	Couleur de la boîte visuelle à l'écran indiquant l'élément en focus. 8 couleurs disponibles. Réglages → Interface utilisateur.	
Agrandissement	Offre une large gamme de niveaux d'agrandissement (jusqu'à 28x pour les images en temps réel et jusqu'à 80x pour les images capturées). Loupe, Distance et Fichiers.	
Support multilingue	Jusqu'à quatre voix parmi plus de 75 disponibles dans plus de 18 langues, peuvent être installé. L'interface logiciel peut être affichée dans la langue choisie. Réglages → Interface utilisateur.	
Reconnaissance optique de caractères	Reconnaît le texte dans les documents capturés ou importés pour l'afficher dans une police	
(OCR)	appelé Diamond Edge™ avec les contrastes choisis par l'utilisateur.	
Taille du pointeur	Permet de régler le pointeur à l'écran sur une échelle de 1 à 15. Réglages \rightarrow Interface utilisateur.	



Zoom préféré	Les utilisateurs peuvent définir un niveau de zoom par défaut pour les documents et les images capturés. Loupe et fichiers → Réglages.
Modes de lecture	Offre différents modes de lecture (Page, Colonne, Ligne) pour s'adapter aux différentes préférences et tâches de lecture. Loupe et fichiers → Réglages.
Luminosité de l'écran	Permet aux utilisateurs de régler la luminosité de l'écran en fonction de leurs besoins visuels et des conditions d'éclairage. Réglages → Interface utilisateur.
Sons	Un retour audio est fourni pour des actions spécifiques telles que cliquer sur une application. Réglages → Audio. Les options comprennent l'absence de parole, la lecture de documents seulement, ou tout ce qui se trouve dans l'interface logiciel. Loupe → Réglages et Réglages → Audio.
Paramètres de la parole	Convertit le texte imprimé en mots parles, ce qui permet d'accéder aux documents imprimés. Disponible dans Réglages et Fichiers.
Synthèse vocale	Permet aux utilisateurs de choisir parmi plusieurs voix de synthèse vocale dans différentes langues et dialectes en fonction de leurs préférences. Réglages →, Interface utilisateur et Fichiers.

Claviers		
Standard	Clavier Bluetooth HumanWare	Résultat
Ctrl + C	Ctrl + C	Copie
Ctrl + X	Ctrl + X	Couper
Ctrl + V	Ctrl + V	Coller
Touche Windows + flèche vers le haut	NA	Maximiser la fenêtre
Touche Windows + M	NA	Minimiser l'application
Touche Windows + Tab	NA	Ouvrir l'écran des tâches
Touche Windows + D	NA	Afficher et masquer le bureau
Alt + Tab	Alt + Tab	Passer d'une application à l'autre
Touche Windows + X	NA	Ouvrir le menu Quick Link
Touche Windows + L	NA	Verrouillez le PC



Ctrl + Q	Ctrl + Q	Quitter
ESC	ESC	Retour
NA	F1	Réduire la luminosité de l'écran
NA	F2	Augmenter la luminosité de l'écran
NA	F3	Voir les applications actives
NA	F4	Ouvrir le menu Démarrer de Windows
NA	F5	Ouvrir les Réglages (spécifiques à la vue actuelle)
NA	F6	Ouvrir la loupe
NA	F7	Diminuer la rapidité de lecture
NA	F8	Capture d'image / Démarrage/arrêt de la lecture
NA	F9	Augmenter la rapidité de lecture
NA	F10	Son coupé/Son rétabli
NA	F10	Diminuer le volume
NA	F12	Augmenter le volume
NA	Right CMD (HOME)	Retour au carrousel de Prodigi
Touches fléchées	Touches fléchées	Déplacer le localisateur
Ctrl + Flèche vers le haut	Ctrl + Flèche vers le haut	Défilement vers le haut / page précédente
		Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
Ctrl + Flèche vers le bas	Ctrl + Flèche vers le bas	Defilement vers le bas / Page sulvante Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
	Ctrl + Flèche gauche	Défilement vers la gauche / Page précédente
Ctrl + Flèche gauche		Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
Ctrl + Flèche droite	Ctrl + Flèche droite	Défilement à droite / Page suivante
		Quand l'écran est divisé change le focus de la fenêtre de l'application
Plus (+)	Plus (+)	Zoom plus
Moins (-)	Moins (-)	Zoom moins



Ctrl + B	Ctrl + B	Afficher ou masquer la bannière de boutons
Ctrl + S	Ctrl + S	Sauvegarder l'image
ТАВ	ТАВ	Déplacer le focus
Shift + F10	Shift + F10	Ouvrir le menu contextuel
Entrer	Entrer	Confirmer une sélection ou une action

Écrans tactiles		
Geste	Résultat	
Pincement et zoom	Faites glisser deux doigts l'un contre l'autre pour dézoomer, écartez les doigts pour zoomer.	
Geste d'effleurement	Effleurer une fois pour sélectionner des applications, des préférences, etc.	
Geste de double tapotement	Tapez deux fois rapidement : Dans l'en-tête du carrousel, permet de revenir à Windows. Dans l'application Loupe pour activer/désactiver la mise au point automatique.	
Geste d'appui long	Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ 1 seconde : Dans la loupe pour capturer des images. Dans Fichiers pour ouvrir le menu d'action.	
Balayer	Haut, bas, gauche et droite pour naviguer. Dans la loupe, balayez vers le haut ou vers le bas sur le côté gauche de l'écran pour basculer entre les modes temps réel et Captures multiples. Dans la Loupe ou les Fichiers, balayez vers le haut ou vers le bas sur le côté droit de l'écran pour passer d'un contraste à l'autre : Positif, Négatif, Couleur.	



Souris		
Action	Résultat	
Clique gauche	Sélectionner un élément à l'écran (application, élément de menu, fichier, etc.)	
Clique droit	Dans Fichiers, ouvrir les menus contextuels pour supprimer, renommer, etc.	
Clique long	Dans la Loupe, capturez une image	
Roulette de défilement	Dans la Loop ou Distance, Zoomer et dézoomer. Dans Réglages ou les menus, naviguer de haut en bas ou de bas en haut.	
Cliquer et glisser	Dans la loupe, sur le côté gauche de l'écran, permet de basculer entre les modes temps réel et Captures multiples. Dans la loupe ou dans un fichier ouvert, permet de basculer entre les contrastes positifs, négatifs et couleur.	
Double clique	Dans la loupe, active/désactive la mise au point automatique. Dans un fichier, active/désactive la parole.	

Tenez-nous au courant!

