



logiciel Prodigy

propulsé par Humañware

Guide d'utilisation

Prodigy Windows 1.1

Rev. 000

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction	6
2. Options de système	6
Contenu de la boîte	6
Option 1: Logiciel Prodigy pour Windows	6
Option 2: Logiciel Prodigy pour Windows: kit de démarrage.....	7
Option 3: Logiciel Prodigy pour Windows: kit complet	7
Option 4: Logiciel Prodigy pour Windows: PC tout-en-un.....	7
2.1 Initialisation de la tablette Microsoft Surface ou PC tout-en-un	8
3. Installation du Logiciel	8
3.1 Guide de démarrage rapide	9
4. Mise à jour du logiciel	10
4.1 Mise à jour manuelle	10
5. Branchement et utilisation de la caméra HoverCam SOLO 8+	10
5.1 Connexion à la tablette Microsoft Surface	11
5.2 Fonctionnement general	11
6. Utilisation du logiciel Prodigy Windows	11
6.1 Interface par défaut: le Carousel Prodigy	12
7. Commencer.....	13
survol de l'interface utilisateur: le Carousel des applications	13
8. Application des réglages	14
8.1 Menus de réglages	14
8.2 Interface utilisateur.....	15
Interface.....	15
Langue du système.....	15
Désinstallation d'une voix.....	16
Couleurs	16
Couleur du localisateur	17
Luminosité de l'écran	17
Bannière de boutons	17
8.3 Audio	18
Parole	18
Débit de voix.....	18

Sons.....	18
8.4 Système.....	19
Configuration Wi-Fi.....	19
Configuration Bluetooth	19
Paramètres de l'accessibilité	19
Mises à jour automatique du logiciel	20
Mises à jour manuelle du logiciel	21
Envoi des logs d'erreurs	21
Rétablir les Réglages par défauts	21
8.5 Compte.....	21
8.6 A propos	23
8.7 Sortie vers Windows.....	23
9. Application Loupe	24
9.1 Basculer de LOUPE À Distance.....	25
9.2 Réglages de la Loupe.....	26
Camera	26
Luminosité	26
Contraste	26
Couleurs de Contraste	27
Mode de capture	27
Autofocus.....	28
Parole	28
ROC (bascule)	29
Choisir la langue du ROC	29
9.3 Capturer des images	29
9.4 Zoom avant et arrière	31
9.5 Enregistrement d'une image ou d'un document.....	32
10. Application Fichiers.....	33
10.1 Visualisation de documents et d'images.....	35
Contrast.....	35
Contraste des couleurs	36
Luminosité	36

Voix	36
Parole	36
Mode de lecture	37
Zoom favori	37
Rotation	37
10.2 Menu d'action (pour Fichiers)	40
Déplacer	40
Supprimer	41
Renommer	41
Créer un dossier	41
Supprimer le contenu d'un dossier	41
10.3 Menu d'action (pour documents et images)	42
Déplacer	42
Supprimer	42
Renommer	42
Exporter	42
Importer	43
Propriétés	43
11. Application de Distance	43
11.1 Réglages de la Distance	44
Caméra	44
Contraste	45
Couleur de contraste	45
Luminosité	45
Autofocus (bascule)	46
11.2 Capturer des images	46
11.3 Enregistrement d'une image ou d'un document	47
11.4 Zoom avant et arrière	47
12. Application d'Aide	48
13. Guide des gestes	49
Geste de pincement et de zoom	49

Geste d'effleurement (pour accéder aux applications, sélectionner les préférences, etc.)	50
Geste de double tapotement (barre d'en-tête, etc.)	50
Geste d'appui long (capture d'image, etc.)	50
Basculer du mode direct au mode multi-capture ou aux contrastes	51
14. Raccourcis clavier	51
15. Glossaire	51
16. Dépannage.....	53
17. Recommandations pour le système Prodigy	53
18. Annexe 1	54
18.1 Commandes de base du clavier Bluetooth Prodigy Windows	54
18.2 Raccourcis clavier général.....	56
19. Annexe 2	57
Connexion de la caméra Wi-Fi Kodak pour la visualisation à distance pour logiciel Prodigy	57
20. Spécifications techniques	58
Logiciel Prodigy pour Windows	58
Logiciel Prodigy: kit de démarrage.....	59
Logiciel Prodigy: kit complet	59
Logiciel Prodigy: kit Tout-en-un	60
21. Contrat de maintenance logiciel et garantie.....	61
21.1 Contrat de maintenance logiciel.....	61
21.2 Garantie.....	61

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le logiciel Prodigy Windows.

Ce logiciel est un système d'assistance visuelle personnelle de HumanWare, le leader mondial des technologies d'assistance pour les personnes malvoyantes. L'interface utilisateur intuitive et intelligente offre aux utilisateurs une flexibilité inégalée et peut être contrôlée à l'aide d'une souris standard, d'un clavier ou d'appareils dotés d'écrans tactiles.

Ce système adaptable vise à restaurer et à maintenir l'indépendance des personnes vivant avec une perte de vision. Prodigy Windows est un système d'agrandissement complet qui vous permettra d'agrandir et de lire des documents ainsi que de capturer des images.

Nous vous recommandons de lire les instructions d'utilisation et de sécurité dans ce guide d'utilisation *avant* d'utiliser le logiciel Prodigy Windows. Si vous avez des questions, veuillez contacter le service clientèle de HumanWare (les coordonnées sont à la fin de ce guide de l'utilisateur). Pour obtenir la version la plus récente, veuillez consulter la page support à l'adresse <https://www.humanware.com/prodigisoftwaresupport>.

Note: Certaines fonctionnalités décrites dans ce guide de l'utilisation peuvent ne pas être disponibles dans votre langue.

2. OPTIONS DE SYSTÈME

CONTENU DE LA BOÎTE

Option 1: Logiciel Prodigy pour Windows

Accès à une suite puissante d'outils de basse vision pour votre appareil Windows. Le logiciel de base offre des fonctions d'accessibilité essentielles pour améliorer l'accessibilité du contenu numérique. Profitez de l'agrandissement, de la synthèse vocale et bien plus encore, pour améliorer votre lecture et vos tâches quotidiennes. La solution logicielle permet aux utilisateurs d'utiliser leur propre appareil informatique et leur propre caméra, ce qui constitue une option rentable pour les utilisateurs disposant d'un matériel existant.

- Logiciel Prodigy pour Windows livré par téléchargement et par courrier électronique

Option 2: Logiciel Prodigy pour Windows: kit de démarrage

La solution logiciel et caméra offre aux utilisateurs qui possèdent un ordinateur mais pas de caméra adaptée une solution complète. Le logiciel Prodigy associé à une caméra de documents HoverCam SOLO 8+ pour une solution simplifiée de basse vision permet d'améliorer les fonctionnalités d'agrandissement, ROC et de Synthèse vocale, ce qui vous permet d'utiliser les documents imprimés sans effort.

- Logiciel Prodigy pour Windows livré par téléchargement et par courrier électronique
- Caméra de documents HoverCam SOLO 8+
- Kit adaptatif Microsoft
- Guide de démarrage rapide
- Sac de transport

Option 3: Logiciel Prodigy pour Windows: kit complet

- Une version pour les utilisateurs à la recherche de commodité et de performance. Comprend une tablette Microsoft Surface, une caméra de documents HoverCam SOLO 8+ et des accessoires. Vous pouvez profiter de capacités inégalées d'agrandissement, ROC et de Synthèse vocale, le tout dans un seul et même ensemble pratique.
- Tablette Microsoft Surface
- Caméra de documents HoverCam SOLO 8+
- HUB USB pour Tablette Microsoft Surface 6-en-2
- Clavier Bluetooth
- Souris Bluetooth
- Kit adaptatif Microsoft
- Guide de démarrage rapide
- Sac de transport

Option 4: Logiciel Prodigy pour Windows: PC tout-en-un

Cette solution clé en main offre la même productivité qu'une solution de bureau. Elle comprend un moniteur PC de 24 pouces pour un affichage agrandi, une webcam intégrée, une caméra de documents HoverCam SOLO 8+, un clavier et une souris filaires, ainsi que le kit adaptatif Microsoft.

- PC tout-en-un 24 pouce
- Caméra de documents HoverCam SOLO 8+

- Clavier et souris USB
- Kit adaptatif Microsoft
- Guide de démarrage rapide

2.1 INITIALISATION DE LA TABLETTE MICROSOFT SURFACE OU PC TOUT-EN-UN

Si vous avez acheté l'option 3 (kit complet), vous devrez initialiser votre nouvelle tablette. Pour accéder à des vidéos détaillées du processus d'initialisation de la tablette Microsoft Surface, visitez la page de soutien Prodigy Windows de HumanWare (<https://www.humanware.com/prodigisoftwaresupport>).

Remarque: l'initialisation de la tablette Microsoft Surface ou le PC tout-en-un peut prendre de 30 minutes à deux heures, en fonction de la connexion Internet et des mises à jour Windows à installer.

3. INSTALLATION DU LOGICIEL

Remarque: pour le kit complet (option 3), l'utilisateur devra configurer sa tablette Microsoft Surface à l'aide de l'assistant Microsoft wizard - puis installer et activer Prodigy Windows. Le processus d'installation du logiciel Prodigy Windows est similaire à l'installation de tout autre logiciel. Vous devrez télécharger le logiciel et utiliser vos identifiants (nom d'utilisateur/mot de passe) pour l'activer. Les informations d'identification vous seront communiquées directement par HumanWare ou par le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Téléchargement et instructions d'installation:

1. Télécharger le logiciel

- Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer le téléchargement du logiciel Prodigy. Télécharger <https://humanware.s3.us-east-2.amazonaws.com/prodigi/windows/1.0/Prodigi.appxbundle>

2. Exécuter le programme d'installation

- Une fois le téléchargement terminé, localisez le fichier téléchargé dans votre dossier Téléchargements ou à l'emplacement que vous avez spécifié.

- Double-cliquez sur le fichier d'installation pour l'exécuter.

3. Suivez les instructions d'installation et activez votre logiciel

- Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel sur votre appareil.
- Acceptez l'accord de licence de l'utilisateur final (EULA) pour procéder à l'installation.
- Entrez dans votre logiciel en utilisant vos identifiants Prodigy (nom d'utilisateur et mot de passe).
- Choisissez votre ou vos voix pour l'installation (vous pouvez en choisir jusqu'à quatre).
- Sélectionnez vos préférences audios pour Prodigy.

4. Terminez l'installation

- Une fois l'installation terminée, un message de confirmation s'affiche.
- Cliquez sur "Terminer" pour quitter le programme d'installation.

5. Commencez à utiliser votre logiciel

- Ouvrez Prodigy pour Windows à partir de votre bureau ou du menu Démarrer.



- Dans [l'application Loupe](#), identifiez la caméra que vous souhaitez utiliser.
- Dans [l'application Distance](#), identifiez la caméra que vous souhaitez utiliser.

Nous encourageons les utilisateurs à personnaliser les [réglages](#) en fonction de leurs besoins spécifiques.

3.1 GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Pour les utilisateurs qui veulent commencer à agrandir immédiatement, veuillez consulter notre guide de démarrage rapide, ici :

<https://www.humanware.com/prodigissoftwaresupport>

4. MISE À JOUR DU LOGICIEL

La mise à jour automatique du logiciel Prodigy permet aux utilisateurs de bénéficier d'améliorations continues, de performances accrues et de nouvelles fonctionnalités. Cela permet d'offrir une expérience transparente, de maintenir le logiciel à la fine pointe de l'accessibilité et de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Cela élimine les inconvénients des mises à jour manuelles et garantit un support continu pour une expérience optimale.

4.1 MISE À JOUR MANUELLE

Lorsque Prodigy Windows est démarré, une fenêtre **Mise à jour disponibles** s'affiche si une mise à jour est disponible.

1. Cliquez sur **Mettre à jour maintenant** (les barres de progression de chaque application s'afficheront brièvement).

Le message **L'application va maintenant redémarrer** s'affichera.

Le message **Votre logiciel est à jour** apparaîtra.

2. Cliquez sur **OK**.

Deux autres options apparaissent à l'écran: **Détails** (révèle les numéros de version de chaque application) et **Me rappeler plus tard** (un rappel sera émis chaque fois que vous démarrez Prodigy Windows).

Vous pouvez également vérifier et exécuter manuellement les mises à jour : Lancez Prodigy et allez dans **Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel**; exécutez la mise à jour pour terminer l'installation.

5. BRANCHEMENT ET UTILISATION DE LA CAMÉRA HOVERCAM SOLO 8+

Le logiciel Prodigy Windows a été optimisé pour la caméra HoverCam SOLO 8+ mais peut être utilisé avec n'importe quelle caméra de documents (notez que HumanWare n'offrira pas un support complet pour d'autres modèles de caméras de documents).

5.1 CONNEXION À LA TABLETTE MICROSOFT SURFACE

La HoverCam SOLO 8+ est livrée avec un câble USB. Connectez-le à la HoverCam et connectez l'autre extrémité du câble avec une connexion USB standard à votre tablette (un adaptateur peut être nécessaire). Si vous avez besoin d'aide pour connecter votre HoverCam, cliquez sur [Document Cameras — HoverCam](#). Vous noterez que HoverCam possède 5 boutons tactiles situés à la base de la caméra (autofocus, verrouillage de l'autofocus, augmentation de l'agrandissement, diminution de l'agrandissement et rotation de l'image), ces boutons ont été recréés et apparaissent dans l'interface utilisateur Windows de Prodigy.

5.2 FONCTIONNEMENT GENERAL

Le bras de la caméra et la tête de la caméra peuvent être positionner vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le champ de vision.

L'appareil est également équipé d'une roue dentée située dans la tête de l'appareil. Vous pouvez saisir la roue par les côtés, avec le pouce et l'index, afin de sélectionner le format A3 ou A4 pour la visualisation et la capture d'images. *Nous recommandons le réglage A3 pour une meilleure expérience utilisateur.*

Accédez à l'application Loupe et sélectionnez un caméra:

Application Loupe > Réglages > Camera > HoverCam SOLO 8+

Notez que vous pouvez sélectionner n'importe quelle caméra USB ou intégrée à votre appareil pour les applications Loupe ou Distance.

Voir [l'annexe 2](#) pour les instructions relatives à l'utilisation des caméras Wi-Fi.

Les utilisateurs peuvent affecter différentes caméras à différents usages (par exemple, l'agrandissement de documents ou la visualisation à distance).

6. UTILISATION DU LOGICIEL PRODIGI WINDOWS

Le logiciel Prodigy Windows permet aux utilisateurs de PC ou de tablettes tactiles de naviguer et d'utiliser leurs appareils au moyen d'un clavier, d'une souris ou d'un écran tactile.

6.1 INTERFACE PAR DEFAUT: LE CAROUSEL PRODIGI



La barre d'en-tête affiche des informations importantes sur le système lorsque vous êtes dans l'interface Carrousel du logiciel.

En commençant par la partie supérieure gauche de l'écran, la barre d'en-tête fournit les informations suivantes sur le système:

- Date (mois/jour/année)
- Heure (heure/minutes)
- Niveau de la batterie en pourcentage
- État de la connexion internet

Par défaut, le carrousel principal d'applications comporte un grand rectangle, placé au centre de l'écran, qui affiche l'icône de l'application. Il y a cinq applications. Notez

que l'interface par défaut peut être personnalisée pour afficher une ou plusieurs applications. Reportez-vous à la section [Réglages](#).

- Les flèches gauche et droite apparaissent dans leur coin inférieur respectif de l'écran, permettent à l'utilisateur de parcourir les applications.
- Les cinq cercles au bas centre de la page correspondent chacun à une des applications et peuvent être cliqués pour un accès rapide.

Notez que la barre d'en-tête disparaît lorsque vous accédez à l'une des applications.

7. COMMENCER

SURVOL DE L'INTERFACE UTILISATEUR: LE CAROUSEL DES APPLICATIONS

Les applications Prodigy Windows sont accessibles via le Carrousel des applications, cliquez sur n'importe quelle application pour y accéder.

- **Loupe** (icône de l'obturateur d'appareil photo) – La loupe permet aux utilisateurs magnifier et manipuler des documents ou objets. Ils peuvent aussi être capturés et sauvegarder.
- **Distance** (icône de montagne) - L'application Distance permet aux utilisateurs de regarder des objets a distance en utilisant différentes caméras, telles que la caméra du PC orientée vers l'arrière ou une caméra portable.
- **Fichiers** (icône de dossier) - Prodigy Windows vous permet de stocker des documents et des images capturés dans une application Fichiers, permettant d'être accéder à tout moment.
- **Réglages** (icône d'engrenage) - Les réglages permettent aux utilisateurs de sélectionner et de modifier les caractéristiques de l'interface utilisateur telles que les Réglages audio et contrastes. Les réglages permettent également aux utilisateurs de quitter Prodigy vers l'environnement Windows standard.
- **Aide** (icône en forme de point d'interrogation) - L'application Aide est l'endroit où vous trouverez de la documentation et vidéos de support à Prodigy

Windows, envoyer vos commentaires et les informations pour contact le service à la clientèle de HumanWare.

8. APPLICATION DES RÉGLAGES



Il s'agit des réglages globaux qui s'appliquent à l'ensemble de Prodigy Windows et qui vous permet d'ajuster le système en fonction de vos besoins et de vos préférences. Ces réglages vous permettent de définir toute une série de fonctions, notamment le nombre d'applications apparaissant dans la Carrousel d'applications, l'activation/désactivation des sons et des vibrations de la tablette, la sélection du débit de la parole, etc.

Remarque: chaque application possède également ses propres réglages (spécifiques à l'application). Ces réglages sont décrits plus en détail dans les sections consacrées aux applications, ci-dessous.

8.1 MENUS DE RÉGLAGES

Six menus sont disponibles dans les réglages:

1. Interface utilisateur
2. Audio
3. Système
4. Compte
5. À propos
6. Sortie vers Windows

Les sous-menu sont affichés à l'aide d'une flèche sur le bord droit de l'écran. Touchez ou cliquez sur la flèche pour accéder à l'option correspondante dans le sous-menu. Par exemple:

Réglages > Interface utilisateur > Bannière des boutons > Auto/Cacher/Toujours

Certains éléments de menu exigent que l'utilisateur procède à des réglages manuels, par exemple:

Réglages > Interface utilisateur > Luminosité de l'écran > Cliquez sur les symboles Plus ou Moins qui apparaissent à la base de l'écran pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran.

Notez que vous pouvez toujours cliquer sur la **flèche Retour** (située en haut, à gauche de l'écran) pour accéder à l'écran précédent.



8.2 INTERFACE UTILISATEUR

Les fonctions de l'interface utilisateur peuvent être sélectionnées, personnalisées, activées ou désactivées à partir de l'application Réglages. Cette personnalisation permet aux utilisateurs de créer un environnement de travail confortable qui répond le mieux à leurs besoins.

Interface

Les utilisateurs ont des capacités visuelles très variées, et certains peuvent être capables de travailler avec plusieurs icônes d'application à l'écran. Cette fonction vous permet de sélectionner le nombre d'icônes d'application apparaissant dans le carrousel d'applications. Ces icônes peuvent être cliquées pour accéder rapidement à leurs applications respectives.

Réglages > Interface utilisateur > Interface: Carrousel > sélectionner 1, 2 ou 4 icônes

Langue du système

Affiche la langue du système actuellement utilisée (par défaut: langue du système d'exploitation).

Pour installer une nouvelle langue (et une nouvelle voix), procédez comme suit :

Réglages > Interface utilisateur > Langue du système > Configuration > Sélectionnez une voix dans la liste alphabétique des langues du système disponibles

Prodigi a 53 voix de synthèse vocale, disponibles en 18 langues. Vous pouvez vouloir plusieurs voix (une pour le plaisir, une pour l'enseignement/la profession), ou une pour la langue maternelle et une pour l'apprentissage des langues (bilingue) - notez que le nombre maximum de voix est de quatre. La langue sélectionnée ici s'appliquera à l'interface ; par conséquent, si vous sélectionnez l'allemand, l'interface sera en allemand.

Les langues disponibles sont : anglais, catalan, tchèque, danois, néerlandais, féroïen, finlandais, français, allemand, grec, italien, norvégien, polonais, portugais, espagnol, suédois, turc.

Désinstallation d'une voix

S'il y a seulement une voix d'installée vous devez d'abord sélectionner une voix de remplacement avant de désinstaller cette voix.

Réglages > Interface utilisateur > Langue du système > Configuration > désélectionnez la voix que vous souhaitez désinstaller > sélectionnez une nouvelle voix à installer > cliquez sur la flèche Retour (en haut, à gauche) > cliquez sur Soumettre (symbole de l'avion en papier en haut, à droite) > Appliquer les changements s'affiche > cliquez sur Oui.

Un message indiquant que la **mise à jour de la voix est terminée** s'affichera. Cliquez **OK**.

Couleurs

Prodigi Windows vous permet de choisir parmi 24 combinaisons de couleurs et contrastes différents pour répondre à vos besoins et préférences visuelles.

IMPORTANT: Il s'agit du contraste de couleurs pour l'interface utilisateur et ses éléments tels que les menus, les boutons, etc. Il ne s'applique pas aux documents ou images capturés.

Par exemple, si votre combinaison est Noir sur Blanc, un contraste négatif affichera le texte et les images en Blanc sur Noir. Cette option est utile si vous souhaitez inverser le contraste d'un texte qui contient une variété de contrastes ou de rehauts.

Les options sont les suivantes:

- Noir sur blanc (par défaut), Blanc sur noir, Noir sur gris, Gris sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc, Beige sur noir, Noir sur beige, Noir sur rouge, Rouge sur noir, Blanc sur rouge et Rouge sur blanc.

Réglages > Interface utilisateur > Couleurs > sélectionner une couleur

Couleur du localisateur

Le localisateur indique aux utilisateurs où ils se trouvent dans l'interface utilisateur ou dans un sous-menu. L'utilisateurs peuvent changer la couleur de celle-ci parmi les suivantes:

- Bleu, Cyan, Vert, Orange, Violet, Rouge (par défaut), Jaune.

Réglages > Interface utilisateur > Couleur du localisateur > sélectionner la couleur du localisateur

Luminosité de l'écran

Les conditions d'éclairage peuvent varier en fonction de l'heure de la journée ou d'autres facteurs tels que l'emplacement de votre tablette dans la pièce. Le niveau de luminosité de l'écran peut être ajusté en cliquant sur les **symboles Plus** ou **Moins**, de 5 (faible luminosité) à 100 (pleine luminosité). Quand vous êtes satisfait cliquer sur la flèche de retour en haut à gauche de l'écran

Réglages > Interface utilisateur > Luminosité de l'écran > cliquer sur les symboles Plus ou Moins

Bannière de boutons

Selon vos préférences, la bannière des boutons peut être configurée pour s'afficher ou se masquer lorsque la synthèse vocale est activé.

- **Toujours:** la bannière de boutons est toujours présente.
- **Auto:** la bannière de boutons disparaît automatiquement au cours d'une activité de lecture.
- **Cacher:** la bannière de boutons est toujours masquée à la vue de l'utilisateur jusqu'à ce que celui-ci clique sur la flèche vers le haut dans le bas de l'écran.

Réglages > Interface utilisateur > Bandeau de boutons > Auto/Masquer/Toujours

8.3 AUDIO

Vous pouvez choisir d'écouter les documents capturés via [ROC](#), il vous suffit d'accéder aux Réglages audio pour sélectionner/désélectionner la fonctionnalité de synthèse vocale, les sons et déterminer les débits vocaux.

Parole

Ce paramètre permet de sélectionner si vous souhaitez écouter une voix. Les options sont les suivantes:

- **Activée** fournit un support audio pour tout ce qui se trouve dans l'interface de Prodigy.
- **Documents seulement** fournit un support audio uniquement pour les documents qui ont un résultat de ROC.
- **Désactivée** (par défaut) pas de support audio.

Réglages > Audio > Parole > Activé/Documents seulement/Désactivé

Débit de voix

Utilisez ce paramètre pour sélectionner un débit de la lecture des menus et documents. Les options sont les suivantes:

- Très lent
- Lent
- Normal (par défaut)
- Rapide
- Très rapide

Réglages > Audio > Parole > Taux de parole > sélectionner débit de la lecture

Sons

Vous pouvez activer (par défaut) ou désactiver les sons. Il s'agit des sons que vous entendez lorsque vous cliquez ou glissez sur certaines parties de l'interface utilisateur, telles que le carrousel, les sous-catégories de l'interface ou les icônes des applications elles-mêmes, ou lorsque vous cliquez sur l'icône de la caméra pour capturer une image (vous entendrez un son d'obturateur d'appareil photo).

Réglages > Audio > Sons > Activé/Désactivé

8.4 SYSTÈME

Configuration Wi-Fi

Remarque: l'interface du système d'exploitation Windows s'ouvrira pour configurer le Wi-Fi, puis retournera à Prodigy après avoir quitté l'interface.

Sélectionnez Configuration Wi-Fi pour accéder directement à votre fenêtre Windows de réglages Wi-Fi:

- Activer ou désactiver le Wi-Fi
- Afficher les réseaux disponibles
- Afficher les propriétés du matériel et gérer les réseaux

Réglages > Système > Configuration Wi-Fi

- **Sélectionnez un réseau Wi-Fi**, puis le réseau auquel vous souhaitez vous connecter.
- **Cliquez sur Wi-Fi: Activé** (un clavier s'affiche)
- **Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Connecter**

Configuration Bluetooth

Bluetooth est configuré par l'interface Windows, puis retourne à Prodigy lorsque l'on quitte l'interface.

Sélectionnez **Configuration Bluetooth** pour accéder directement à votre fenêtre Windows de configuration Bluetooth.

Lorsque le Bluetooth est activé, votre PC ou tablette tentera de découvrir d'autres périphériques Bluetooth ou être découverte par d'autres périphériques.


Remarque: un clavier et une souris Bluetooth sont inclus dans le kit complet (option 3), il est donc important que l'option Bluetooth soit **activée**.

Réglages > Système > Configuration Bluetooth

Paramètres de l'accessibilité

Prodigy Windows permet un accès direct aux paramètres d'accessibilité de Windows afin que vous puissiez configurer la taille de la police, les paramètres de luminosité, etc.

Paramètres > Système > Configuration accessibilité



Mises à jour automatique du logiciel

Lorsque le Wi-Fi est configuré, le logiciel Prodig Windows recherche automatiquement les mises à jour. Si une mise à jour est disponible, vous en serez informé et il vous sera demandé si vous souhaitez mettre à jour votre logiciel. Si vous ignorez les notifications, vous pouvez toujours vérifier si vous avez manqué une mise à jour.

Réglages > Système > Mise à jour du logiciel

Si une mise à jour logicielle est disponible, l'écran **Mises à jour disponibles** affiche **Détails, Annuler, Mettre à jour maintenant** et **Voir les notes de la version**.

- Cliquez la **flèche vers le bas** à droite du champ **Détails** pour obtenir des informations sur les numéros de version de la Loupe, de la Distance et des Fichiers.
- Cliquez sur **Annuler** si vous décidez de renoncer à la mise à jour du logiciel.
- Cliquez sur **Mettre à jour maintenant** pour mettre à jour le logiciel.
- Cliquez sur **Voir les notes de la version** pour lire les détails de la version.

Mises à jour manuelle du logiciel

Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle de Prodigy Windows.

Pour ce faire, procédez comme suit:

Paramètres > Système > Mise à jour du logiciel > Mettre à jour maintenant

Plusieurs messages apparaîtront à l'écran avec la progression de la mise à jour, lorsque la mise à jour sera terminée, un message **vosre logiciel est à jour** apparaîtra.

Cliquez sur **OK**.

Envoi des logs d'erreurs

Cette fonction peut être définie de manière à envoyer des logs d'erreurs automatiquement ou lorsque l'utilisateur le décide. Nous recommandons aux utilisateurs de sélectionner le paramètre **Toujours**.

Réglages > Système > Envoyer des logs d'erreurs > Demander/Toujours

Rétablir les Réglages par défauts

Cette fonction rétablit tous les Réglages par défaut du système.

Réglages > Système > Restaurer les réglages par défaut? > Non/Oui

Notez que les voix installées, les fichiers enregistrés et les images prises avec les applications Loupe ou Distance ne seront pas affectés. Les fichiers d'échantillons sont également réinstallés.

8.5 COMPTE

Cliquez sur **Compte** pour obtenir des informations sur la licence du compte.

Les utilisateurs peuvent travailler avec une licence **standard** ou une licence **d'essai**.

La **date d'expiration de la licence** est également indiquée ici.

Votre **numéro de licence** peut être facilement copié (en cliquant sur l'icône à la droite du numéro de licence) pour aider le service clientèle ou l'assistance technique. L'identifiant de licence nous aidera à identifier le compte de l'utilisateur dans notre système de gestion des licences.


Paramètres > Compte > ID de licence > cliquez sur le symbole de copie



Lorsque la copie est réussie, vous obtenez le message suivant : « Votre identifiant de licence a été copié dans votre presse-papiers ».


Cliquer sur **Profil** ouvre un lien web de gestion des licences HumanWare avec votre nom d'utilisateur rempli automatiquement. Encore une fois, il s'agit d'un élément que vous pouvez partager dans les situations d'assistance où une aide pourrait être nécessaire. Le mot de passe doit être saisi manuellement à chaque fois. Une fois connecté, vous pouvez accéder et modifier vos informations personnelles, vos informations de contact et votre nom de connexion.

Paramètres > Compte > Profil



Sign in

robert.morselli@humanware.com ▶

Password 

! Password is required

[Forgot password?](#)

La section **Compte** vous permet également de vous déconnecter. La question suivante vous sera posée **Voulez-vous vraiment vous déconnecter ?** Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Paramètres > Compte > Déconnexion > Non/Oui

8.6 A PROPOS

Cette section affiche les numéros de versions installées des applications, ainsi que sur la voix actuelle du système.

IMPORTANT: Si vous contactez notre service clientèle ou notre équipe d'assistance technique, il se peut qu'ils vous demandent ces informations afin de vous fournir une assistance précise.

- Prodigy: version
- Loupe: version
- Distance: version
- Fichiers: version
- OCR: version
- Synthèse vocale: version
- Voix : affiche la voix actuelle du système

Pour vous faciliter la tâche en cas d'assistance, un symbole de téléchargement se trouve en haut à droite de l'écran. En cliquant dessus, vous pouvez télécharger sur votre bureau un fichier TXT contenant toutes les informations sur le système énumérées ci-dessus.



Lorsque la copie est réussie, vous obtenez le message suivant : « Exportation vers le Bureau réussie ».

8.7 SORTIE VERS WINDOWS

Vous pouvez quitter Prodigy Windows de quatre façons:

Réglages > Sortie vers Windows

Si vous utilisez un écran tactile, **appuyez deux fois** sur la barre d'en-tête du Carrousel d'applications pour quitter Prodigy Windows (notez que certains écrans tactiles sont moins sensibles que d'autres)

Cette action peut également être réalisée en **double-cliquant** sur la barre d'en-tête du carrousel d'applications à l'aide d'une souris standard.

Vous pouvez revenir rapidement à Prodigy Windows en cliquant sur l'icône Prodigy (nous vous recommandons d'épingler l'icône à votre barre des tâches pour un accès rapide)

Vous pouvez également utiliser Alt-Tab comme autre moyen de quitter Prodigy. L'avantage est que Prodigy continue à fonctionner en arrière-plan.

9. APPLICATION LOUPE



L'application Loupe offre un large éventail de niveaux d'agrandissement (jusqu'à 28X) ainsi qu'une variété de réglages et d'outils qui transforment des documents et des images auparavant inaccessibles en documents et images accessibles.

Notez que la première fois que vous utilisez le logiciel Prodigy Windows, vous devez sélectionner une caméra que vous souhaitez utiliser pour l'agrandissement. Dans la fenêtre à l'écran choisissez une caméra parmi la liste trouvée.

Alternativement vous pouvez sélectionner une nouvelle caméra en choisissant les options suivantes :

Application Loupe > Réglages > Caméra > choisir caméra Arrière ou Caméra: Avant ou une **caméra connectée en USB** telle que la caméra HoverCam SOLO 8+.

Une fois la caméra choisie, une bannière de boutons apparaîtra dans le bas de l'écran de l'application Loupe avec les boutons suivants de gauche à droite.

Une flèche de retour pour retourner à l'application précédente, le Carrousel d'applications.



9.1 BASCULER DE LOUPE À DISTANCE

Les symboles de basculement apparaissent sous la forme d'une icône de montagne **ou** d'une icône de page, selon le mode dans lequel vous vous trouvez. Les symboles de basculement apparaissent à droite de la flèche de retour.



Cliquez dessus pour passer du mode Loupe au mode Distance.

Notez que le symbole de basculement n'apparaît pas par défaut. Les caméras Loupe et Distance doivent **toutes deux** être configurées (à l'aide de deux caméras distinctes) pour que le symbole de basculement apparaisse.

Si la caméra sélectionnée est occupée en mode Loupe ou Distance, l'utilisateur est averti par une fenêtre contextuelle indiquant: **Impossible d'utiliser la caméra sélectionnée.**

Cinq icônes supplémentaires apparaissent sur le côté droit de l'écran:

- Le symbole des **réglages** (engrenage)
- Le symbole **rotation de l'image**
- Le symbole de **capture d'image** (caméra)

- Les symboles **d'agrandissement Plus et Moins**

9.2 RÉGLAGES DE LA LOUPE



Une fois que vous êtes dans l'application Loupe, cliquez sur le **symbole des réglages** (engrenage) qui apparaît en bas de votre écran. Ces réglages vous permettent de sélectionner la manière dont les images sont capturées (sélection de la caméra) ainsi que divers autres réglages d'image (luminosité, contraste, etc.) Voici les différents réglages:

Camera

IMPORTANT : Une caméra doit être sélectionnée.

Loupe > Réglages > Caméra > Les options incluent toute **caméra connectée en USB** ou la **caméra avant** ou **arrière** (tablette)

Luminosité

La luminosité de l'image peut être réglée par incréments de 0 à 100.

Loupe > Réglages > Luminosité > cliquer sur les symboles **Plus** ou **Moins** pour **augmenter** ou **diminuer la luminosité**

Contraste

En mode de visualisation en direct, Prodigy Windows vous permet de visualiser les documents et les images avec le contraste qui vous convient le mieux, en **balayant du haut vers le bas sur le côté droit de l'écran tactile**. Vous avez le choix entre 3 types de contraste: couleur, positif ou négatif.

- **Couleur** (par défaut) En mode de visualisation en direct, le contraste est utile pour visualiser des documents, des objets et des photos dans leur couleur d'origine.

- Le **contraste positif** affiche le texte et les images en deux couleurs selon la combinaison de couleurs sélectionnée (Noir sur blanc est la combinaison par défaut).
- Le **contraste négatif** affiche le texte et les images en contraste inversé par rapport à la combinaison de couleurs sélectionnée. Cette fonction est utile si vous souhaitez inverser le contraste d'un texte qui contient une variété de contrastes ou de rehauts.

Loupe > Réglages > Contraste > sélectionner Contraste

Couleurs de Contraste

Prodigy Windows vous permet de choisir parmi une variété de combinaisons de couleurs de contraste pour les documents et les images capturés. Ces combinaisons sont les suivantes:

- Noir sur blanc (par défaut), Blanc sur noir, Noir sur gris, Gris sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc, Beige sur noir, Noir sur beige, Noir sur rouge, Rouge sur noir, Blanc sur rouge et Rouge sur blanc.


Loupe > Réglages > Contraste: Couleur > sélectionner la combinaison de couleur de contraste

Mode de capture

Les images et les documents peuvent être capturés en temps réel ou en mode Multi-capture. Vous pouvez basculer d'un mode à l'autre dans les **Réglages**, ou balayer verticalement le côté gauche de l'écran. Pour capturer un document de plusieurs pages, alignez la caméra au-dessus de la première page du document et cliquez sur la caméra ou maintenez votre doigt appuyé sur l'écran. Procédez de la même manière pour chaque page. Votre document multipage sera enregistré dans l'application Fichiers.

Loupe > Réglages > Mode > sélectionnez Multi-Capture ou temps réel (par défaut)

Basculer du mode direct au mode multi-capture (image)



Autofocus

L'autofocus peut être verrouillé ou déverrouillé. Pour verrouiller l'autofocus, touchez deux fois rapidement n'importe où sur l'écran. Le symbole suivant apparaîtra en haut à droite de l'écran. Prodigy Windows vous permet de verrouiller ou de déverrouiller (par défaut) l'autofocus en mode réel. Ceci est utile lorsqu'un objet ou un document est correctement mis au point et que vous avez besoin de verrouiller sa position, ou lorsque vous effectuez une tâche comme écrire sur une feuille de papier et que vous voulez empêcher la caméra de refaire la mise au point sur votre main ou votre crayon.



Double-cliquez à nouveau n'importe où sur l'écran pour déverrouiller l'autofocus. Le symbole de l'autofocus disparaît.

Loupe > Réglages > Autofocus > Verrouillé/Déverrouillé (par défaut)

Parole

Ce paramètre permet de sélectionner si vous souhaitez écouter une voix (synthèse vocale). Les options sont les suivantes :

- **Activé** - fournit un support audio pour tout ce qui se trouve dans l'interface de Prodigy.

- **Documents uniquement** - fournit un support audio uniquement pour les documents appliqués à ROC.
- **Désactivé** (par défaut) - pas de support audio.

Réglages > Audio > Parole > Activé/Documents uniquement/Désactivé

ROC (bascule)

Prodigi Windows propose la [reconnaissance optique de caractères \(ROC\)](#) pour différentes langues sur une capture prise par l'application Loupe. Il est possible de l'activer ou de la désactiver. La ROC permet de lire du texte en mode colonne.

Loupe > Réglages > ROC > Désactivé/Activé (par défaut)

Choisir la langue du ROC

Prodigi peut effectuer la ROC (Reconnaissance Optique de Caractères) dans 53 langues. En outre, la fonction Diamond Edge peut être appliquée à ces langues, ce qui améliore l'expérience visuelle à des grossissements plus importants.

Remarque : Bien que Prodigi prenne en charge l'ROC dans 53 langues, toutes n'ont pas une voix de synthèse vocale correspondante disponible pour être utilisée après la reconnaissance.

Cliquez sur Choisir les langues ROC pour sélectionner l'une des 53 langues disponibles (la langue par défaut est la langue du système) et l'une des quatre voix.

- **Actuelle:** affiche la langue du système actuellement utilisée dans le système.
- **Langue du système:** indique que la langue du système est sélectionnée comme langue ROC par défaut.
- **Autres langues:** la liste des langues disponibles apparaît dans l'ordre alphabétique.


Loupe > Réglages > Choisir la langue ROC > Courant: Langue du système (par défaut)/Autre langue

9.3 CAPTURER DES IMAGES

Lorsque vous utilisez la caméra orientée vers l'arrière, alignez la tablette au-dessus du document ou de l'objet que vous souhaitez visualiser.


Lorsque vous utilisez la caméra frontale, placez-vous devant la tablette pour vous voir dans un miroir (vision de soi).

Remarque : la fonction ROC (reconnaissance optique de caractères) est automatiquement désactivée lors de l'utilisation de la caméra frontale.



Cliquez sur le **symbole Capture** pour capturer un document. Vous entendrez le son de l'obturateur d'appareil photo, indiquant que le document a été capturé. Vous pouvez également maintenir votre doigt appuyé sur l'écran pendant 2 secondes. Vous entendrez un son d'obturateur d'appareil photo, indiquant que le document a été capturé (notez que la capture et le traitement de l'image prennent quelques secondes).

Une fois que vous avez capturé un document, trois icônes supplémentaires apparaîtront en bas de votre écran: le symbole diamant (Texte Haute Précision), le symbole de lecture à haute voix (triangle noir pointant vers la droite) et l'icône d'enregistrement (disquette).



Texte Haute Précision combine le meilleur des deux mondes : il affiche dans la combinaison de couleurs que vous avez sélectionnée et les images dans leur couleur d'origine. Cela vous permet d'agrandir le texte à des niveaux élevés sans compromettre la qualité du texte dans la meilleure combinaison de couleurs pour votre vision.

- Cliquez sur le symbole de lecture pour commencer à lire le premier mot visible à l'écran.
- Si un mot est sélectionné, la lecture commencera à partir de ce point.




Une fois que vous avez capturé un document ou une image contenant du texte, vous pouvez cliquer sur le **symbole de lecture à haute voix** (triangle noir pointant vers la droite) pour que le système lise le contenu. Une fois cliqué, le symbole de lecture à voix haute disparaît et vous devez cliquer sur la flèche pointant vers le haut en bas au centre de l'écran pour accéder à la bannière de boutons, qui affiche désormais l'**icône Pause** (deux lignes verticales parallèles).



Les utilisateurs peuvent également contrôler l'emplacement de la lecture sur la page en appuyant longuement sur le bouton droit de la souris ou sur un écran tactile. L'accent est alors mis sur le début de la lecture à l'endroit où l'utilisateur a effectué l'action.

9.4 ZOOM AVANT ET ARRIÈRE




Vous pouvez également augmenter ou réduire la taille de votre image en direct ou capturée en cliquant sur les **symboles Plus** ou **Moins** en bas à droite de l'écran. (+)

augmente la taille de l'image/du caractère et (-) diminue la taille de l'image/du caractère. Vous pouvez également appuyer sur les symboles et les maintenir enfoncés pour ajuster les niveaux de zoom progressivement et par incréments. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint le niveau de zoom souhaité.

- La plage d'agrandissement d'une image en direct est comprise entre 1x et 28x.
- La plage d'agrandissement d'une image capturée va de 1x à 80x.

En plus des symboles d'augmentation/diminution du grossissement, vous pouvez utiliser le **geste de pincement et de zoom** pour augmenter/diminuer l'agrandissement. Réduisez la distance entre deux doigts pour effectuer un zoom arrière, et augmentez la distance pour effectuer un zoom avant.

Geste de pincement et de zoom (image)



9.5 ENREGISTREMENT D'UNE IMAGE OU D'UN DOCUMENT



Une fois que vous avez effectué une capture, le **symbole d'enregistrement** apparaît à l'extrême droite de l'écran. Cliquez dessus pour enregistrer votre image ou votre

document dans l'application des Fichiers en vue d'une utilisation ultérieure. En cliquant sur **Enregistrer**, vous reviendrez immédiatement au mode caméra en direct.

10. APPLICATION FICHIERS



L'application Fichiers est l'endroit où les images et les documents capturés sont stockés en permanence, jusqu'à ce que vous décidiez de les supprimer. Cliquez sur cette application pour accéder à vos fichiers contenant des documents et des images enregistrés.

Notez que lorsque l'application Fichiers est lancée, l'utilisateur est placé sur le premier fichier, hors dossier.

À partir de l'application Fichiers, vous pouvez également créer des dossiers et renommer des images, des documents et des dossiers.

Remarque: un dossier d'échantillons (intitulé « Échantillons ») est installé avec le logiciel. Vous pouvez cliquer sur l'ouverture du document d'exemple pour voir les différents réglages disponibles.

En bas de l'écran, au centre, est indiqué le numéro de votre fichier actuel sur un nombre total de fichiers et de dossiers, par exemple « 4 sur 19 » .



Utilisez les flèches gauche et droite situées au bas de l'écran pour parcourir vos fichiers.

En haut à droite de l'écran se trouve le symbole Paramètres. Cliquez dessus pour accéder aux fonctions **Trier**, **Ordonner**, **Créer un dossier** et **Supprimer tout**.

- **Tri**: les fichiers peuvent être triés de trois façons: Par ordre alphabétique, par date de création ou par date de modification (par défaut).

Fichiers > Réglages > Tri > Alphabétique/Date de création/Date de modification

- **Ordre**: l'ordre des fichiers peut être trié de manière croissant ou décroissant (par défaut).

Fichiers > Réglages > Ordre > Ascendant/Descendant

- **Créer un dossier**: de nouveaux dossiers peuvent être créés en cliquant sur Créer un dossier. Un champ Créer un dossier apparaît, il suffit de saisir le nom du nouveau dossier et de cliquer sur **l'icône Avion** en haut à droite de l'écran pour enregistrer le nouveau dossier.

Fichiers > Réglages > Créer un dossier > Nouveau dossier > nommez le nouveau dossier et cliquez sur l'icône de l'avion



- **Supprimer tout:** supprime définitivement tous les éléments du dossier. Par mesure de sécurité, la question suivante vous sera posée: Effacer définitivement tous les fichiers du dossier ? Cliquez sur **Oui** ou **Non**.

Fichiers > Réglages > Supprimer tout > Oui/Non

10.1 VISUALISATION DE DOCUMENTS ET D'IMAGES

Cliquez sur un fichier ou un dossier pour l'ouvrir. Une fois ouvert, vous pourrez parcourir les images et les documents qu'il contient. Sélectionnez et cliquez sur un document ou une image pour l'ouvrir. Le symbole Réglages apparaît en bas de l'écran et offre les fonctionnalités suivantes.

Contraste

Prodigi Windows vous permet de visualiser des documents, des photos et des objets avec 3 types de contraste: couleur, positif ou négatif.

- Le contraste des **couleurs** est utile pour visualiser des documents, des objets et des photos dans leur couleur d'origine.
- Le contraste **positif** affiche le texte et les images en deux couleurs selon la combinaison de couleurs sélectionnée (Noir sur blanc est la combinaison par défaut).
- Le contraste **négatif** affiche le texte et les images en contraste inversé par rapport à la combinaison de couleurs sélectionnée. Cette fonction est utile si vous souhaitez inverser le contraste d'un texte qui contient une variété de contrastes ou de rehauts.

Fichiers > cliquez sur l'image ou le document ouvert > Réglages > Contraste > sélectionnez la couleur de contraste.

Contraste des couleurs

Prodigi Windows vous permet de choisir parmi une variété de combinaisons de couleurs de contraste pour les documents et les images capturés. Ces combinaisons sont les suivantes:

- Noir sur blanc (par défaut), Blanc sur noir, Noir sur gris, Gris sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc, Beige sur noir, Noir sur beige, Noir sur rouge, Rouge sur noir, Blanc sur rouge et Rouge sur blanc.

Fichiers > cliquez sur Ouvrir l'image ou le document > Réglages > Contraste des couleurs > sélectionnez la combinaison Contraste des couleurs

Luminosité

La luminosité de l'image peut être réglée par incréments de 0 à 100.

Fichiers > cliquez sur l'image ou le document ouvert > Réglages > Luminosité > cliquez sur les symboles Plus ou Moins qui apparaissent à la base de l'écran pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran.

Voix

Le logiciel Prodigi permet d'utiliser jusqu'à 4 voix différentes pour lire des documents textuels à haute voix. Cliquez pour sélectionner une voix système ou une autre voix installée.

Fichiers > cliquez sur Ouvrir l'image ou le document > Réglages > Voix > sélectionnez Voix du système ou voix installée

Parole

Ce paramètre permet de sélectionner si vous souhaitez écouter une voix (synthèse vocale). Les options sont les suivantes

- **Activé** - fournit un support audio pour tout ce qui se trouve dans l'interface de Prodigi.
- **Documents uniquement** - fournit un support audio uniquement pour les documents appliqués à ROC.
- **Désactivé** (par défaut) - pas de support audio du tout.

Réglages > Audio > Parole > Activé/Documents uniquement/Désactivé

Mode de lecture

Les lecteurs ont des préférences différentes quant à la manière dont ils souhaitent que le texte s'affiche à l'écran pendant la lecture, c'est pourquoi le logiciel Prodigy vous permet de choisir parmi 3 modes de lecture : **Page**, **Colonne** ou **Ligne**.

Fichiers > cliquez sur Ouvrir l'image ou le document > Paramètres > Mode de lecture > sélectionnez Page, Colonne ou Ligne

Remarque : vous pouvez utiliser votre souris ou votre écran tactile pour repositionner le curseur à tout moment pendant le mode de lecture.

Lorsque vous lisez en mode **Colonne**, des marques de fin de paragraphe (>>) apparaissent et le logiciel de lecture insère automatiquement une courte pause après chaque paragraphe.

En mode **Page**, un carillon retentit lorsque le lecteur a atteint la fin de la page. En appuyant sur Lecture, le lecteur redémarre au début de la page.

Note : DiamondEdge est le mode de lecture par défaut lorsque le mode **Page** est sélectionné

Zoom favori

Le zoom favori peut être défini de 2x à 40x (4x par défaut) pour tous les documents et images enregistrés. Définissez un niveau de zoom favori et votre fichier ou document s'ouvrira à ce niveau de zoom par défaut lorsque vous cliquerez pour l'ouvrir.

Fichiers > cliquez sur Ouvrir une image ou un document > Réglages > Zoom préféré > cliquez sur les symboles Plus ou Moins qui apparaissent en bas de l'écran pour augmenter ou diminuer le niveau de zoom favori.


Rotation



Sélectionnez cette fonction pour accéder à la **fonction de rotation** en bas à droite de l'écran. Cliquez sur le symbole pour faire pivoter une image ou un document dans le sens des aiguilles d'une montre, de 90 degrés à la fois (en cliquant 4 fois, un document revient à sa position d'origine).

Fichiers > Ouvrir une image ou un document > Réglages > Rotation > cliquez sur le symbole de rotation

Texte Haute Précision (symbole diamant)



Pour les documents texte, faites basculer le Diamond Edge pour rehausser la couleur d'origine d'un document ou d'un objet afin d'améliorer la définition du texte/de l'image. Le contraste Diamond Edge combine le meilleur des deux mondes : il affiche Diamond Edge **Text™** dans la combinaison de couleurs que vous avez sélectionnée et les images dans leur couleur d'origine. Cela vous permet d'agrandir le texte à des niveaux maximums sans compromettre la qualité du texte dans la meilleure combinaison de couleurs pour votre vision.


Symbole de lecture à voix haute (triangle noir pointant vers la droite)



Une fois que vous avez capturé un document ou une image contenant du texte, vous pouvez cliquer sur le **symbole de lecture à haute voix** (triangle noir pointant vers la droite) pour que le système lise le contenu. Une fois cliqué, le symbole de lecture à voix haute disparaît et vous devez cliquer sur la flèche vers le haut en bas au centre de l'écran pour accéder à la bannière de boutons, qui affiche désormais **l'icône Pause** (deux lignes verticales parallèles).

Les utilisateurs peuvent également commencer la lecture à l'endroit de leur choix en appuyant longuement (1 seconde) ou en cliquant longuement (1 seconde) sur le mot où ils souhaitent que la lecture commence.

Symboles plus et moins (+/-)




Vous pouvez également augmenter ou réduire la taille de votre image en direct ou capturée en cliquant sur les **symboles Plus** ou **Moins** en bas à droite de l'écran. (+) augmente la taille de l'image/du caractère et (-) diminue la taille de l'image/du caractère.

La plage d'agrandissement/réduction d'une image ou d'un document capturé va de 1x à 100x.

Outre les symboles d'augmentation/diminution de l'agrandissement, vous pouvez utiliser le **geste de pincement et de zoom** pour augmenter/diminuer l'agrandissement. Réduisez la distance entre deux doigts pour effectuer un zoom arrière, et augmentez la distance pour effectuer un zoom avant.

Geste de pincement et de zoom (image)



10.2 MENU D'ACTION (POUR FICHIERS)

L'application Fichiers comporte un **menu d'action** qui comprend des fonctionnalités utiles pour vos documents et images enregistrés.

Pour accéder au menu Action, **cliquez avec le bouton gauche** de la souris sur une capture ou dossier. Vous serez dirigé vers un menu listant les actions disponibles pour le fichier sélectionné. Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant longuement d'un doigt sur le fichier ou le dossier.

Déplacer

En cliquant sur Déplacer, vous accédez à l'option **Créer un nouveau dossier** si vous souhaitez déplacer un dossier dans un nouveau dossier. Tous les autres dossiers existants apparaîtront également dans la liste.

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur une image ou un document) > Déplacer > Créer un dossier > saisissez le titre du nouveau dossier > cliquez sur le symbole du dossier situé en haut à droite de l'écran



Supprimer

Supprime définitivement tous les éléments du dossier. Par mesure de sécurité, la question **Supprimer définitivement tous les fichiers dans Fichiers ?** Vous sera posée.

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur l'image ou le document) > Effacer définitivement l'item? > sélectionner Oui/Non

Renommer

Les fichiers peuvent être renommés en cliquant avec le bouton droit de la souris, puis en sélectionnant **Renommer** dans le menu Action.

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur l'image ou le document) > Renommer > saisissez le nouveau nom et cliquez sur **soumettre** (symbole de l'avion en papier) en haut à droite de l'écran pour enregistrer le nom révisé.



Créer un dossier

Suivez cette procédure pour créer et enregistrer un nouveau dossier:

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur une image ou un document) > Créer un dossier > saisissez le nom du nouveau dossier, puis cliquez sur Soumettre (symbole de l'avion en papier en haut à droite de l'écran) pour enregistrer le nouveau nom.

Supprimer le contenu d'un dossier

Vous pouvez conserver un dossier, mais supprimer définitivement tout son contenu. Par mesure de sécurité, vous serez invité à **supprimer définitivement le contenu?**

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur une image ou un document) > Supprimer > Oui/Non

10.3 MENU D'ACTION (POUR DOCUMENTS ET IMAGES)

Déplacer

En cliquant sur **Déplacer**, vous accédez à l'option **Créer un nouveau dossier** si vous souhaitez déplacer les images enregistrées dans un nouveau dossier. Tous les autres dossiers existants apparaîtront également dans la liste.

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur l'image ou le document) > Déplacer > Créer un dossier > saisissez le nom du nouveau dossier > cliquez sur le symbole du dossier situé en haut à droite de l'écran

Supprimer

Supprime définitivement le document ou l'image enregistré(e). Par mesure de sécurité, le message suivant vous sera demandé **Supprimer définitivement l'élément?**

Fichiers > Menu Action (clic droit sur l'image ou le document) > Supprimer > Oui/Non

Renommer

Les documents ou les images peuvent être renommés en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, puis en sélectionnant **Renommer** dans le menu Action.

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur l'image ou le document) > Renommer > entrez le nouveau nom et cliquez soumettre (symbole de l'avion en papier en haut à droite de l'écran) pour enregistrer le nouveau nom.



Exporter

Les documents ou les images peuvent être exportés ailleurs en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, puis en sélectionnant **Exporter** dans le menu Action.

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur l'image ou le document) > Exporter > sélectionner le format d'exportation (PDF, JPG ou Texte) > Exporter > sélectionner la destination d'exportation

Lorsque l'exportation est terminée, le message « **Exporté vers Téléchargements** » apparaît.

Importer

Des documents ou des images peuvent être importés dans votre bibliothèque Prodigy depuis un autre endroit (types de fichiers pris en charge : PDF, TXT, JPG et PNG).

Fichiers > Dossier > sélectionnez l'image ou le document > Réglages > Importer > sélectionnez la destination de l'importation > cliquez sur Envoyer (symbole de l'avion en papier en haut à droite de l'écran).

Lorsque l'importation est terminée, le message « **Le carrousel a été actualisé** » s'affiche brièvement.



Propriétés

Cette section identifie et fournit des informations sur une image ou un document, telles que le nom, le type (exemple: JPEG), la date de création, la date de modification et la taille (exemple: 344 KB).

Fichiers > Dossier > Action (clic droit sur l'image ou le document) > Propriétés

Prodigi Windows vous permet de coller des fichiers texte externes dans l'application Fichiers, puis de les ouvrir à l'aide de l'interface de Prodigy Windows. Notez que ceci peut être fait en dehors de Prodigy Windows dans des applications Android qui vous permettent de copier du texte (exemple: navigateur Internet, Dropbox, ou votre courriel).

11. APPLICATION DE DISTANCE




L'application Distance peut s'avérer utile lorsque vous avez besoin de voir quelque chose à distance, comme une présentation de diapositives lors d'un cours en classe ou de réunion. Différentes options de caméra, telles qu'une caméra d'ordinateur ou une caméra de tablette (mobile) orientée vers l'arrière, sont disponibles dans l'application Distance. Tout comme pour l'application Loupe, vous devez sélectionner une caméra pour utiliser l'application Distance.

Le bas de la page comporte une bannière de boutons qui comprend les éléments suivants

- Une **flèche de retour** apparaît à l'extrême gauche, cliquez dessus pour quitter l'application Distance et revenir au Carrousel d'applications.
- Vous pouvez également cliquer sur les symboles de basculement pour revenir rapidement à l'application Loupe, situé à droite du bouton retour.

Quatre icônes supplémentaires apparaissent sur le côté droit:

- Le symbole des **réglages** (engrenage)
- Le symbole de **capture d'image** (caméra)
- Les symboles **d'agrandissement Plus** et **Moins**



11.1 RÉGLAGES DE LA DISTANCE

Une fois que vous êtes dans l'application Distance, cliquez sur le **symbole des Réglages** (engrenage) qui apparaît en bas de votre écran. Ces réglages vous permettent de sélectionner la manière dont les images sont capturées (sélection de la caméra) ainsi que divers autres réglages d'image (luminosité, contraste, etc.).

Caméra

Notez qu'une caméra doit être sélectionnée. Différentes caméras peuvent être utilisées pour la visualisation à distance.

Distance > Réglages > Caméra > sélectionnez **Caméra : Arrière** ou **Caméra : Avant**, une caméra à connexion USB tel que le Hovercam SOLO 8+ ou la caméra **à distance Wi-Fi Kodak** (voir [l'annexe 2](#) pour des instructions complètes).

Contraste

Les images en direct peuvent être visualisées avec le contraste qui vous convient le mieux. Vous avez le choix entre trois types de contraste: couleur, positif ou négatif.

- **Couleur** (par défaut) En mode de visualisation en direct, le contraste est utile pour visualiser des documents, des objets et des photos dans leur couleur d'origine.
- Le contraste **positif** affiche le texte et les images en deux couleurs selon la combinaison de couleurs sélectionnée (Noir sur blanc est la combinaison par défaut).
- Le contraste **négatif** affiche le texte et les images en contraste inversé par rapport à la combinaison de couleurs sélectionnée. Cette fonction est utile si vous souhaitez inverser le contraste d'un texte qui contient une variété de contrastes ou de rehauts.

Distance > Réglages > Contraste > Couleur/Positif/Négatif

Couleur de contraste

Vous pouvez choisir parmi une variété de combinaisons de couleurs contrastées pour répondre à vos besoins et à vos préférences. Il s'agit des combinaisons suivantes:

- Noir sur blanc (par défaut), Blanc sur noir, Noir sur gris, Gris sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc, Beige sur noir, Noir sur beige, Noir sur rouge, Rouge sur noir, Blanc sur rouge et Rouge sur blanc.

Distance > Réglages > Contraste > sélectionner une couleur de contraste dans la liste ci-dessus

Luminosité

Luminosité de l'image qui peut être réglée par incréments de 0 à 100.

Distance > Réglages > Luminosité > Cliquez sur les symboles Plus ou Moins qui apparaissent en bas à droite de l'écran pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran.

Autofocus (bascule)

L'autofocus peut être basculé de verrouiller à déverrouiller (par défaut) lorsque vous êtes dans l'application Distance. Cette fonction est utile lorsqu'une image est correctement mise au point et que vous devez verrouiller sa position. Vous pouvez également effectuer un double tapotement (tapez deux fois rapidement) n'importe où sur l'écran pour effectuer une mise au point manuelle sur un objet particulier lorsque les objets sont positionnés à des distances différentes.

Le symbole suivant apparaît en haut à droite de l'écran.




Double-cliquez à nouveau n'importe où sur l'écran pour déverrouiller l'autofocus. Le symbole de l'autofocus disparaît.

Distance > Réglages > Autofocus (basculer) Verrouillé/Déverrouillé (par défaut)

11.2 CAPTURER DES IMAGES


Lorsque vous utilisez votre caméra orientée vers l'arrière, pointez la tablette vers l'objet que vous souhaitez visualiser.



Cliquez sur le **symbole Capture** (camera) pour capturer une image à l'aide de la caméra sélectionnée. Vous entendrez le son de l'obturateur d'appareil photo, indiquant que le document a été capturé. Vous pouvez également maintenir votre


doigt appuyé sur l'écran pendant 2 secondes. Vous entendrez un son d'obturateur d'appareil photo, indiquant que le document a été capturé (notez que la capture et le traitement de l'image prennent quelques instants).

11.3 ENREGISTREMENT D'UNE IMAGE OU D'UN DOCUMENT



Une fois que vous avez effectué une capture, le **symbole d'enregistrement** (disquette) apparaît en bas à droite de l'écran. Cliquez dessus pour enregistrer votre image ou votre document dans l'application Fichiers en vue d'une utilisation ultérieure. En cliquant sur Enregistrer, vous reviendrez immédiatement au mode caméra en direct.

11.4 ZOOM AVANT ET ARRIÈRE




Vous pouvez également augmenter ou réduire la taille de votre image en direct ou capturée en cliquant sur les **symboles Plus** ou **Moins** en bas à droite de l'écran. (+) augmente la taille de l'image/du caractère et (-) diminue la taille de l'image/du caractère. Vous pouvez également appuyer sur les symboles et les maintenir enfoncés pour ajuster les niveaux de zoom progressivement et par incréments. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint le niveau de zoom souhaité.

La plage d'agrandissement d'une image en direct est comprise entre 1x et 28x.

La plage d'agrandissement d'une image capturée va de 1x à 80x.

En plus des symboles d'augmentation/diminution du grossissement, vous pouvez utiliser le **geste de pincement et de zoom** pour augmenter/diminuer l'agrandissement. Réduisez la distance entre deux doigts pour effectuer un zoom arrière, et augmentez la distance pour effectuer un zoom avant.

Geste de pincement et de zoom



12. APPLICATION D'AIDE



Remarque : un accès à Internet est nécessaire pour utiliser les outils suivants.

L'élément le plus à droite du menu Carrousel est l'application d'**Aide** (icône en forme de point d'interrogation). C'est dans cette application que vous trouverez des informations sur le fonctionnement du logiciel système, la connexion des caméras et des conseils de dépannage. Vous y trouverez également des méthodes rapides et faciles pour vous aider à naviguer et à personnaliser Prodigy Windows en fonction de vos besoins et de vos préférences.


En cliquant sur **Commentaires**, vous serez redirigé vers notre formulaire web HumanWare. Utilisez-le pour nous dire ce que vous pensez du système Prodigy Windows, ce que vous aimez et comment vous pensez que nous pouvons améliorer ses fonctionnalités.

Cliquez sur **Vidéos** pour accéder à notre chaîne vidéo HumanWare YouTube, qui contient une variété de vidéos d'information et d'instruction sur l'installation et l'utilisation du logiciel Prodigy Windows.


Cliquez sur **Documentation** pour accéder à la documentation d'assistance, à l'application HumanWare Buddy et à d'autres ressources.

13. Guide des gestes

Geste de pincement et de zoom



Geste d'effleurement (pour accéder aux applications, sélectionner les préférences, etc.)




Geste de double tapotement (barre d'en-tête, etc.)



Geste d'appui long (capture d'image, etc.)



Basculer du mode direct au mode multi-capture ou aux contrastes



14. RACCOURCIS CLAVIER

- Copier: **Ctrl + C**
- Couper: **Ctrl + X**
- Coller: **Ctrl + V**
- Maximiser la fenêtre: **F11** ou **touche du logo Windows + flèche vers le haut**
- Réduire l'application: **touche logo Windows + M**
- Ouvrir la vue des tâches: **touche logo Windows + Tab**
- Afficher et masquer le bureau: **touche logo Windows + D**
- Passer d'une application à l'autre: **Alt + Tab**
- Ouvrir le menu Quick Link: **touche du logo Windows + X**
- Verrouiller votre PC: **touche logo Windows + L**
- Quitter: **Ctrl + Q**

Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la liste complète des raccourcis clavier de Windows: [Raccourcis clavier dans Windows - Microsoft Support](#)

Cliquez [ici](#) pour obtenir la liste des commandes du clavier Bluetooth HumanWare.

15. GLOSSAIRE

Auto-focus: un dispositif ou une fonction qui permet de faire la mise au point d'une caméra ou d'un autre équipement de manière automatique.

Bluetooth: une spécification de l'industrie des télécommunications qui décrit comment les appareils mobiles, les ordinateurs et d'autres appareils peuvent facilement communiquer entre eux au moyen d'une connexion sans fil à courte portée.

Texte Haute Précision: cette fonction de l'écran vous permet d'agrandir le texte au maximum sans compromettre la qualité du texte dans la meilleure combinaison de couleurs pour votre vision. Elle affiche la combinaison de couleurs sélectionnée et les images dans leur couleur d'origine.

Affichage à contraste élevé: Le logiciel rend le texte et les images plus lisibles pour les personnes malvoyantes. Il améliore la clarté visuelle et le confort, en particulier dans les documents ou les environnements mal éclairés.

HoverCam: La caméra de documents HoverCam SOLO 8+ est prête à l'emploi avec Prodigy. Bien que Pathway Innovations ait développé son propre logiciel pour la caméra, il n'est pas nécessaire pour l'utilisation de la caméra avec Prodigy. Consultez le site web de Pathway Innovation pour obtenir les spécifications les plus récentes.

ROC (reconnaissance optique de caractères): ROC est une technologie qui reconnaît le texte dans une image numérique. Elle est couramment utilisée pour reconnaître du texte dans des documents et des images numérisés. Le logiciel ROC peut être utilisé pour convertir un document papier physique ou une image en une version électronique accessible avec du texte.

Mode de lecture: Le logiciel comprend différents modes de lecture tels que pleine page, colonne et ligne, qui s'adaptent aux différentes préférences et tâches de lecture. Les utilisateurs peuvent choisir le mode

Synthèse vocale: Prodigy peut convertir un texte imprimé en mots parlés, ce qui permet aux personnes souffrant de déficiences visuelles d'accéder aux documents imprimés. En outre, la synthèse vocale peut être utilisée pour lire tous les éléments de l'interface du logiciel. Cette fonction favorise l'alphabétisation, l'indépendance et l'accessibilité.

Interface utilisateur (IU): Le point de contact entre les humains et les ordinateurs. Toute technologie avec laquelle vous interagissez en tant qu'utilisateur fait partie de l'interface utilisateur. Par exemple, les écrans, les sons, le style général et la réactivité sont tous des éléments de l'interface utilisateur.

Basé sur Windows: Le fait que Prodigy soit écrit pour Windows garantit une intégration transparente avec le système d'exploitation préféré de l'utilisateur, ce qui permet à ce dernier d'intégrer facilement Prodigy dans son écosystème technologique existant. Cette compatibilité offre une expérience familière et conviviale.

16. DÉPANNAGE

Le logiciel ne s'installe pas.

- Assurez-vous que vous disposez des droits d'administrateur pour installer le logiciel sur votre appareil.

Pas de son lors de la lecture d'un document ROC.

- Vérifiez dans **Réglages > Audio** si l'option **Documents seulement** ou **Activée** est sélectionnée
- Assurez-vous que les voix sont téléchargées et installées dans **Réglages > Interface utilisateur > Langue du système**
- Vérifiez que le volume de la tablette/du casque a été suffisamment augmenté

Aucune image n'apparaît dans les applications Loupe ou Distance.

- Vérifiez qu'une caméra est sélectionnée en **cliquant sur la roue dentée** et en **sélectionnant une caméra**
- Vérifier les **connexions de la caméra** aux deux extrémités

Image vide dans l'application Loupe ou Distance (blanche ou noire).

- Vérifier qu'une caméra est sélectionnée en **cliquant sur la roue dentée** et sur **Caméra**
- Fermer et ouvrir l'application
- Quittez et redémarrez Prodigy
- Déconnectez et reconnectez votre caméra
- Redémarrez votre système

17. RECOMMANDATIONS POUR LE SYSTÈME PRODIGI

Quoi chercher dans un PC:

Description	Spécifications
-------------	----------------

Système d'exploitation (64 bits)	Windows 11, Windows 10
Vitesse du processeur	Intel Core i3 (4 CPU) or CPU supérieur
Mémoire vive (RAM)	au moins 6 Go
Espace disque requis	8 Go d'espace disque libre
Video	DirectX 11 ou plus récent
Son	carte de son compatible avec Windows (pour la parole)

Quoi chercher dans une caméra de document:

Description	Spécifications
Résolution	13MP
Couleur	24 bits
Images par seconde	60ips@10ADP
Système	Windows 10+
Connectivité	Connectivité USB

18. ANNEXE 1

18.1 COMMANDES DE BASE DU CLAVIER BLUETOOTH PRODIGI WINDOWS

Remarque: ces commandes clavier sont destinées au clavier Bluetooth de HumanWare. Elles ne s'appliquent pas aux autres claviers.

Clé	Action
ESC	Retour
F1	Luminosité vers le bas
F2	Augmenter la luminosité
F3	Ouvrir le menu Démarrer de Windows
F4	Afficher les applications actives
F5	Ouvrir les paramètres (spécifiques à la vue actuelle)
F6	Ouvrir la loupe
F7	Diminuer la vitesse de lecture
F8	Capture d'image ou démarrage/arrêt de la lecture
F9	Augmenter la vitesse de lecture

F10	Mise en sourdine ou rétablissement du son
F11	Diminuer le volume
F12	Augmenter le volume
Alimentation	Veille/réveil (non implémenté sur Windows)
Droite CMD (accueil)	Accueil Prodigy
Gauche CMD (retour)	Retour
Flèche vers le haut	déplacer le localisateur
Flèche vers le bas	déplacer le localisateur
Ctrl + Flèche vers le haut	(temporaire jusqu'à ce que le mode navigation soit mis en œuvre) défilement vers le haut ou vers le haut de la page
Ctrl + Flèche vers le bas	(temporaire jusqu'à ce que le mode navigation soit mis en œuvre) défilement vers le haut ou vers le bas de la page
Flèche droite	déplacer le localisateur
Flèche gauche	déplacer le localisateur
Ctrl + Flèche droite	(temporaire jusqu'à ce que le mode navigation soit mis en œuvre) défiler vers la droite ou la page suivante
Ctrl + Flèche gauche	(temporaire jusqu'à ce que le mode navigation soit mis en œuvre) Défilement vers la gauche ou retour ou retour à la page précédente
Plus	Zoomer avant ou augmenter la taille du texte
Moins	Zoomer vers l'arrière ou diminuer la taille du texte
Droite Alt	Accueil Prodigy
Gauche Alt	Retour
Retour	Sélectionner un élément
Appui long Entrée	Ouvrir le menu d'action
Ctrl + Q	Quitter Android
Ctrl + B	Basculer la bannière des boutons

Ctrl + C	Table des matières
Ctrl + S	Télécharger ou enregistrer
Ctrl + L	Basculer les lumières (Non implémenté sous Windows)
TAB	Déplacer le focus
Ctrl + Roue de la souris	Zoom avant/zoom arrière

18.2 RACCOURCIS CLAVIER GÉNÉRAL

Clé	Action
Flèche vers le haut	Déplacer le défilement du localisateur
Flèche vers le bas	Déplacer le défilement du localisateur
Flèche gauche	Déplacer le défilement du localisateur
Flèche droite	Déplacer le défilement du localisateur
Ctrl + Haut	Panoramique dans une image ou
Ctrl + Bas	Faire défiler le texte (mode colonne)
Ctrl + Gauche	Panoramique dans une image ou Faire défiler le texte (mode ligne) ou Aller à la page précédente ou suivante d'un document
Ctrl + droite	Panoramique dans une image ou Faire défiler le texte (mode ligne) ou Aller à la page précédente ou suivante d'un document
Plus +	Zoom avant / Augmenter la taille du texte
Moins -	Zoom arrière / diminution de la taille du texte
ESC	Retour
Ctrl + Q	Quitter l'application en cours
Alt + F4	Quitter l'application en cours
Ctrl + B	Afficher/masquer la bannière du bouton
Ctrl + S	Sauvegarder l'image
TAB	Déplacer le localisateur vers la zone/le poste suivant(e) ou précédent(e)
Maj + TAB	Déplacer le localisateur vers la zone/le poste suivant(e) ou précédent(e)
Entrée	Déclencher l'élément sélectionné
Espace	<ul style="list-style-type: none"> • Appui long sur Entrée

	○ Ouvrir le menu contextuel de l'élément sélectionné
Maj + F10	Ouvrir le menu contextuel de l'élément sélectionné
Roue de la souris	Zoom avant/arrière ou Défilement haut/bas

19. ANNEXE 2

CONNEXION DE LA CAMÉRA WI-FI KODAK POUR LA VISUALISATION À DISTANCE POUR LOGICIEL PRODIGI

L'utilisation de la caméra Kodak pour la visualisation à distance avec le logiciel Prodigy offre une expérience visuelle améliorée, facilitant la visualisation et l'agrandissement d'objets éloignés. Pour tirer le meilleur parti de cette configuration, il est essentiel d'utiliser l'adaptateur USB Wi-Fi à double bande fourni qui crée un réseau secondaire appelé Wi-Fi 2. Ce réseau dédié permet une connexion stable à la caméra Kodak sans interrompre votre réseau Wi-Fi principal, ce qui vous permet de profiter d'une visualisation à distance transparente et de conserver l'accès à Internet sur votre appareil.

1. Assurez-vous que votre logiciel Prodigy est installé et mis à jour à la version 1.1 ou ultérieure.
2. Chargez complètement la caméra à distance Kodak (SL-10 ou SL-25) à l'aide du chargeur.
3. Fixez la caméra Kodak au col de cygne flexible.
4. Glissez l'adaptateur de montage sur le bras vertical de la HoverCam SOLO 8+.
5. Insérez le col de cygne avec la caméra dans l'adaptateur.
6. Branchez l'adaptateur USB Wi-Fi Dual Band sur un port USB de votre appareil Windows et suivez les instructions d'installation.
7. Lancez le logiciel Prodigy et ouvrez l'application Distance.
8. Cliquez sur l'icône Réglages (engrenage).
9. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la caméra Kodak.
10. Sélectionnez « Caméra », puis choisissez « Wi-Fi 2 » dans la liste.

Remarque : le fait de choisir « Wi-Fi » comme réseau désactive l'accès à Internet, car il s'agit de votre réseau principal.

11. Cliquez sur « Trouver une caméra » et sélectionnez PIXPRO-SL10_XXXX ou PIXPRO-SL25_XXXX.

12. Saisissez le mot de passe de la caméra Kodak : 12345678.

13. Quittez le menu Paramètres pour revenir à l'application Distance et commencer à utiliser la caméra Kodak pour la visualisation et l'agrandissement à distance.

Si vous quittez Prodigy ou si vous perdez votre connexion, un message s'affiche à l'écran ainsi qu'un bouton de reconnexion dans la partie inférieure de l'écran.

Un message apparaît à l'écran, ainsi qu'un bouton Reconnecter dans le coin inférieur gauche de l'interface de l'application Distance, à droite du bouton de basculement Loupe-Distance. Cliquez sur le bouton Reconnecter pour rétablir votre caméra.

Vous pouvez vous déconnecter de la caméra Wi-Fi sélectionnée en sélectionnant une autre caméra Wi-Fi, USB ou intégrée dans l'application Distance.

Pour supprimer complètement une caméra Wi-Fi, ouvrez l'application Distance, naviguez jusqu'à la caméra Wi-Fi à laquelle elle est connectée, cliquez sur Réglages (engrenage) pour gérer la caméra Wi-Fi, cliquez sur la caméra à supprimer, sélectionnez « Oublier » et confirmez votre choix. Utilisez la flèche de retour dans le coin supérieur gauche pour revenir au carrousel.

Distance > Réglages > Caméra > Wi-Fi 2 > Réglages > PIXPRO-SL 10 ou SL-25 > Oublier > Oui/Non

20. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LOGICIEL PRODIGI POUR WINDOWS

Note: Prodigy pour Windows est optimisé pour une utilisation avec le HoverCam SOLO 8+; les résultats avec d'autres caméras de document peuvent varier.

Exigences du système logiciel recommandé:

- Système d'exploitation
 - Windows 10 ou supérieur
 - 64-bit
- Processeur: 2.0 GHz i5 dual core ou processeur supérieur recommandé

- Mémoire vive (RAM): 8 Go ou plus recommandé
- Espace disque requis:
 - 2 Go avec plus d'espace requis pour les voix supplémentaires
 - Disque SSD recommandé
- Vidéo:
 - Carte vidéo/graphique prenant en charge DirectX 9 ou une version ultérieure avec pilote WDDM 1.0
 - Résolution d'affichage 1024x768 recommandée
- Son: Carte son compatible avec Windows (pour la parole)

Spécifications minimales recommandées pour la caméra pour documents

- Compatibilité Windows 10 ou supérieure
- 13MP 1280 x 720 ou supérieure
- 60 images par secondes
- Connectivité USB

LOGICIEL PRODIGI: KIT DE DÉMARRAGE

Comprend le logiciel Prodigy pour Windows

Caméra de documents Solo 8+ – HoverCam

- 13MP
- 4224x3156 (4K HD)
- Couleur 24 bits
- Capture d'image 13"x21", A3, A4, 11"x17", US Letter & US Legal
- Mise au point, autofocus, verrouillage de l'autofocus, mise au point sélective, distance focale minimale de 5 cm
- Résolution vidéo 4K @30fps, 1080p @60fps, 720p @120fps
- 2.2lbs
- [Spécifications complètes de HoverCam](#)

LOGICIEL PRODIGI: KIT COMPLET

Comprend le logiciel Prodigy pour Windows

Caméra de documents Solo 8+ – HoverCam

Microsoft Surface Pro 9

- Système d'exploitation : Windows Pro 11
- CPU : Intel Core i5 (12th Gen) 1245U / 1.6 GHz
- Mémoire (RAM) : 8GB ; LPDDR5 SDRAM

- Stockage : 128GB SSD
- Écran : Écran tactile 13 » (10 points multi-touch) ; 2880 x 1920
- Audio/Vidéo : Intel Iris Xe Graphics, Caméras : 4K (arrière) ; 1080p (avant), Résolution : 10 mégapixels (arrière), haut-parleurs stéréo, double microphone de studio en champ lointain, compatible Dolby Atmos.
- Sans fil : Bluetooth 5.1, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
- Batterie : Jusqu'à 15,5 heures
- Connexions : 2 x USB4 (compatible Thunderbolt 4) (Type C)
- Dimensions : 11,3 po x 8,2 po x 11,3 po x 8,2 po x 0,4 po
- Poids : 31 oz

LOGICIEL PRODIGI: KIT TOUT-EN-UN

Comprend le logiciel Prodigy pour Windows

Caméra de documents Solo 8+ – HoverCam

PC tout-en-un AOC UPS

- Système d'exploitation : Windows Pro 11
- Processeur : Intel® Core™ i3-12100
- Mémoire : DDR 16Go
- Stockage : 512GB SSD
- Batterie UPS : 60 minutes
- Moniteur LED : 23,8 », IPS Full HD, 1920x1080, mat
- LAN : Realtek 8111EL&F 100/1000M
- Ethernet : Port RJ45
- Audio : Realtek ALC662, prise en charge du code Azalia
- Sortie 5.1 canaux, 2 prises, entrée MIC/sortie ligne
- Wi-Fi : 802.11b/g/n/ac 2.4GHz & 5Ghz
- WI photo : 3MP
- Clavier : AOC USB
- Souris : AOC USB
- Adaptateur d'alimentation : 13.5/19V
- E/S : 1 sortie ligne et 1 entrée micro, port COM, 2 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, LAN RJ45, HDMI, port DC-In
- Dimensions de l'écran 21,25 x 14,9-19,8 x 8,15 (L x H x P)
- Poids : Ecran seul 11lbs ; avec clavier et souris 18.1lbs
- Wi-Fi 5 double bande et Bluetooth 4.0
- Haut-parleurs : Deux haut-parleurs de 3W

- Pied réglable en hauteur avec fonction de dégagement rapide
- Couleur : Noir

21. CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL ET GARANTIE

21.1 CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL

- 1ère année de possession toutes les mises à niveau* et les mises à jour** sont gratuites
- Commence à l'activation du logiciel
- Options disponibles après la première année
 - Contrat de maintenance du logiciel d'un an (SMA)
 - Contrat de maintenance logiciel de 2 ans (SMA)

- Sans SMA, l'utilisateur ne reçoit que les mises à jour essentielles.
- Si la couverture expire, une partie (ou même la totalité) de l'achat d'un SMA sera appliquée pour remettre la couverture à jour.

*Les mises à niveau comprennent les nouvelles fonctionnalités, la compatibilité et les corrections de bogues.

**Les mises à jour ne concernent que la compatibilité et les corrections de bogues.

21.2 GARANTIE

Microsoft Surface Pro 9 : 1 an de garantie limitée du fabricant

PC tout-en-un AOC : garantie limitée du fabricant de 1 an

Clavier et souris Bluetooth : Garantie limitée du fabricant de 1 an

Station d'accueil Microsoft Surface 6-en-2 : Garantie limitée de 1 an du fabricant

Caméra documentaire Hovercam SOLO 8+ : garantie limitée de 2 ans du fabricant